

故障かなと思ったら(イグニションインジケータ)

症状	想定される原因	対処方法
LEDが点灯しない	エンジン電気システムの故障。	エンジンの修理をしてください。
	点火パルスが受信できていない。	プラグケーブルから15cm以内の距離でご使用ください。
	電池切れ。	電池交換は出来ない為、買い替えをお願いします。
	エンジンの停止スイッチ位置がOFF(STOP)になっている。	エンジンの停止スイッチ位置をON(START)にする。
	故障。	お買い上げの販売店に修理依頼してください。